

缩略语

以下是本手册中使用的缩略语。

A/C	=	空调 (Air Conditioner)
A/T	=	自动变速器 (Automatic Transmission)
ABS	=	防抱死制动系统 (Anti-Lock Brake System)
CAN	=	控制器区域网络 (Controller Area Network)
CPU	=	中央处理器 (Central Processing Unit)
DLC3	=	数据链路连接器 3 (Data Link Connector 3)
E.F.I.	=	电子燃油喷射 (Electronic Fuel Injection)
ECM	=	发动机控制模块 (Engine Control Module)
ECT	=	电子控制变速器 (Electronic Control Transmission)
ECU	=	电子控制单元 (Electronic Control Unit)
EDU	=	电子驱动单元 (Electronic Driving Unit)
EPS	=	马达动力转向 (Electric Motor Power Steering)
J/B	=	接线盒 (Junction Block)
LED	=	发光二极管 (Light Emitting Diode)
LH	=	左侧 (Left-Hand)
LHD	=	左侧驾驶 (Left-Hand Drive)
M/T	=	手动变速器 (Manual Transmission)
R/B	=	继电器盒 (Relay Block)
RH	=	右侧 (Right-Hand)
RHD	=	右侧驾驶 (Right-Hand Drive)
SRS	=	辅助约束系统 (Supplemental Restraint System)
TRC	=	牵引力控制 (Traction Control)
U.K.	=	英国 (United Kingdom)
VSC	=	车辆稳定性控制 (Vehicle Stability Control)
VSV	=	真空开关阀 (Vacuum Switching Valve)
VVT	=	可变气门正时 (Variable Valve Timing)
w/	=	带 (With)
w/o	=	不带 (Without)

“EFI” 和 “VVT” 是丰田汽车公司的注册商标。

* 零部件内提供的标题为端子名称 (端子代码), 不能被当作缩略语。