

底板线束(2)		CV30-2	
F05	驾驶席车门开关 - 2母/白色(KET_SDL_02F_W) 	F08	后右车门开关 - 2母/白色(KET_SDL_02F_W) 
	1. Br BCM、仪表盘 (驾驶席车门开关)、 2. P BCM、仪表盘 (车门开启警告灯)		1. P [未配备BCM] 前室内灯 [配备BCM] 仪表盘(车门开启警告灯) - [未配备智能钥匙] BCM(4车门开关) 2. W [配备智能钥匙] BCM
F06	助手席车门开关 - 2母/白色(KET_SDL_02F_W) 	F09	燃油传感部&燃油泵电机 - 5母/灰色(KET_090IWP_05F_GR_2) 
	1. Gr BCM 2. P [未配备BCM] 前室内灯 [配备BCM] 仪表盘 (车门开启警告灯) - [未配备智能钥匙] BCM(4车门开关)		1. B/O 燃油传感部: 仪表盘(燃油量低) 2. - 3. G/O 燃油传感部: 仪表盘(燃油输入) 4. G 燃油泵电机:发动机室接线盒 (燃油泵继电器) 5. B 燃油泵电机搭铁(GF06)
F07	后左车门开关 - 2母/白色(KET_SDL_02F_W) 	F10	座椅安全带提示垫 - 2母/黑色(AMP_MQSWP_02F_B)  
	1. P [未配备BCM] 前室内灯 [配备BCM] 仪表盘(车门开启警告灯) - [未配备智能钥匙] BCM(4车门开关) 2. Gr [未配备智能钥匙] BCM		1. G/B 仪表盘(座垫开关) 2. B 搭铁(GF02)