

控制线束(G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI) (6)						CV32-6
C306 交流发电机 - 3母(KET_090IIWP_03F)			C311 发动机冷却水温传感器 - 3母(KUM_62Z_03F)			
1. L ECM (COM) 2. L 仪表盘(发电机_L_输入)		3. R ECM (FR)	1. B ECM (传感器搭铁) 2. -		3. G ECM (传感器信号)	
C307 电控空调压缩机 - 2母(KET_025WP_2F)			C312 ETC电机&节气门位置传感器 - 6母(KET_090IIWP_06F)			
1. P/B 空调控制器(ECV(电源)) 2. G/O 空调控制器(ECV(搭铁))			1. L ECM (ETC直流电机输出(-)) 2. G ECM (ETCC直流电机输出(+)) 3. B ECM (TPS搭铁)		4. W ECM (TPS.2信号) 5. R ECM (TPS电源) 6. Y ECM (TPS.1信号)	
C308 电控废气门执行器 - 6母(KUM_NMWP_06F)			C313-1 凸轮轴位置传感器#1(进气) - 3母(AMP_JPT_03F)			
1. W ECM (电机(+)) 2. - 3. O ECM (电机(-))		4. R ECM (传感器信号) 5. B ECM (传感器搭铁) 6. W ECM (传感器电源)	1. R ECM (传感器电源) 2. G ECM (传感器信号)		3. B ECM (传感器搭铁)	