

## 前线束(4)

CV20-4

E24	点火锁止开关(M/T) - 2母/白色(KET_09011_02F_W_L)		E30	大灯喷水器继电器 - 5母/ N/A (CR05F011)	
	[未配备智能钥匙] 1. B [G4KE/G4KJ] PCM (起动继电器) B [D4HB] 搭铁(GE01) W/B [D4HA] ECM(起动继电器) 2. W 发动机室保险丝&继电器盒(继电器2)	[配备智能钥匙] 1. B 搭铁(GE01) 2. W/B 智能钥匙控制模块	1. P 动发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-大灯喷水器) 2. P 大灯喷水器电机	3. 0 智能接线盒 (保险丝-空调) 4. - 5. Y 智能接线盒 (IPS控制模块- 大灯喷水器继电器控制)	
E25	前雨刮器电机 - 5母/黑色(KUM_NDWP_05F_B)		E31	起动继电器 - 5母/ N/A (CR05F011)	
	1. P 发动机室保险丝&继电器盒 (雨刮器高速继电器) 2. Y 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-前雨刮器)	3. L 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-AMS雨刮器) 4. G 发动机室保险丝&继电器盒 (雨刮器低速继电器) 5. B 搭铁(GE05)	[配备智能钥匙] 1. R 动发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-IG 2) 2. L 起动机电磁开关 3. P PCM、智能钥匙控制模块, [A/T]变速器档位开关 (P/N开关) [M/T] 智能接线盒 (保险丝-起动) 4. - 5. W PCM(起动继电器)	[未配备智能钥匙] 1. R 动发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-IG 2) 2. L 起动机电磁开关 3. P [A/T]变速器档位开关 (P/N开关) [M/T] 智能接线盒 (保险丝-起动) 4. - 5. W [A/T] PCM(起动继电器) [M/T]点火锁止开关	
E27	外部蜂鸣器(配备智能钥匙) - 2母/黑色(KET_09011WP_02F_B_ASM)				
	1. B 搭铁(GE05)	2. P 智能钥匙控制模块			