

## 检查

1. 将点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 拆卸仪表板下装饰板。  
(参考BD部分-“仪表板下装饰板”)
3. 拧下螺钉，拆卸仪表板侧面开关总成(A)。



4. 接通ESC OFF开关时，检查开关端子之间的导通性。

