

## 调整

1. 拧松铰链(A)固定螺栓，并上/下/左/右移动调整发动机罩(B)位置，然后拧紧固定螺栓。
2. 上下移动发动机罩缓冲块(C)调整发动机罩高度。
3. 拧松发动机罩碰锁(D)固定螺栓，并上/下/左/右移动调整碰锁位置。

