带标准音响系统的收音机（9VD）

● 仅用于带信息娱乐系统 CAN 的车辆

自 2007 年 9 月起

说明：

关于

- 继电器及保险丝位置
- 多芯插头连接
- 控制器和继电器
- 接地连接

→ 安装位置一览！

关于

- 故障查找程序

→ 导航型故障查询程序



供电

J525	- 数码音响系统控制器
R	- 收音机
SD3	- 保险丝架 D 上的保险丝 3
SF4	- 保险丝架 F 上的保险丝 4
ST2	- 保险丝支架 2
ST3	- 保险丝支架 3
T16l	- 16 芯黑色插头连接
T32h	- 32 芯黑色插头连接
50	- 行李箱左侧接地点
135	- 接地连接 2，在仪表板导线束中
687	- 接地点 1，在中央通道上
####	- ? 保险丝布置见适用的电路图

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

前部扬声器

J525 - 数码音响系统控制器
R - 收音机
R20 - 左前高音扬声器
R22 - 右前高音扬声器
R101 - 前左中低音喇叭
R102 - 前右中低音喇叭
R158 - 中间中高音喇叭
T8k - 8 芯棕色插头连接
T17c - 17 芯黑色插头连接，左侧 A 柱接线板
T17d - 17 芯棕色插头连接，左侧 A 柱接线板
T17f - 17 芯棕色插头连接，右侧 A 柱接线板
T27a - 27 芯黑色插头连接，左侧车门 A 柱
T27c - 27 芯黑色插头连接，右侧车门 A 柱
T32h - 32 芯黑色插头连接
B480 - 接地连接 16，在主导线束中
B481 - 接地连接 17，在主导线束中
B482 - 接地连接 18，在主导线束中
B483 - 接地连接 19，在主导线束中



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

后扬声器、低音炮

J525 - 数码音响系统控制器
R - 收音机
R14 - 左后高音喇叭
R16 - 右后高音喇叭
R157 - 后窗台板重低音
R159 - 左后中低音喇叭
R160 - 右后中低音喇叭
R211 - 重低音
T27b - 27 芯黑色插头连接，左侧车门 B 柱
T27d - 27 芯黑色插头连接，右侧车门 B 柱
T32h - 32 芯黑色插头连接
B484 - 接地连接 20，在主导线束中
B485 - 接地连接 21，在主导线束中
B486 - 接地连接 22，在主导线束中
B487 - 接地连接 23，在主导线束中

* - 只在豪华型车上
** - 只用于旅行车，安装位置在备胎腔中



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

CAN 分离插头

J525 - 数码音响系统控制器
J533 - 数据总线诊断接口
R - 收音机
T16l - 16 芯黑色插头连接
T17b - 17 芯蓝色插头连接，左侧 A 柱接线板
T20d - 20 芯插头连接，红色
T32h - 32 芯黑色插头连接
T46i - 46 芯黑色插头连接，车内 CAN 分离插头
T46s - 46 芯黑色插头连接，仪表板 CAN 分离插头
- 驾驶员侧插接桥，棕色
- 副驾驶员侧插接桥，棕色



电话的发送器和接收器

R	-	收音机
R36	-	电话的发送器和接收器
T12a	-	12 芯绿色插头连接
T18a	-	18 芯黑色插头连接
T54a	-	54 芯插头连接
***	-	? 见不带免提对话装置（VDA 接口）的手机准备装置的有效电路图
****	-	? 见带免提对话装置的手机适配装置的有效电路图

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

8K0-057060907



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

前部信息显示和操作单元控制器的显示单元

J685 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元
R - 收音机
T10v - 10 芯插头连接，黑色
T10w - 10 芯插头连接，黑色
** - 仅用于带 concert 或 symphony 收音机的车辆



天线

R	-	收音机
R52	-	收音机、电话、导航系统天线
R111	-	天线放大器 2
R112	-	天线放大器 3
R170	-	卫星天线
61	-	左侧 C 柱上的接地点
374	-	接地连接 9，在主导线束中
###	-	车顶天线
####	-	适用于旅行车,见适用于旅行车天线电路图

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

外部音频源接口

R	-	收音机
R199	-	外部音频源接口
SD1	-	保险丝架 D 上的保险丝 1
ST2	-	保险丝支架 2
T4i	-	4 芯插头连接
T12s	-	12 芯插头连接
T12t	-	12 芯插头连接
T46s	-	46 芯黑色插头连接，仪表板 CAN 分离插头
81	-	接地连接 1，在仪表板导线束中
135	-	接地连接 2，在仪表板导线束中
346	-	接地连接（音频），在仪表板导线束中
367	-	接地连接 2，在主导线束中
382	-	接地连接 17，在主导线束中
476	-	接地连接，在收音机导线束中
687	-	接地点 1，在中央通道上
688	-	接地点 2，在中央通道上
**	-	只用于带外部音源接口AUX-in接口的车辆 (7A3/UF0)
***	-	只用于带外部音源接口AUX-in接口的车辆 (7D3/UF7)
###	-	副驾驶员侧插接桥，棕色
####	-	? 保险丝布置见适用的电路图