前线束(10)

CV20-10

E42 鼓风机继电器

- 5母/ N/A (CR05F011)
- 符号



1. R	发动机室保险丝&继电器盒(组合保险丝 - F6)	3. B	搭铁(GE02)
2. G	鼓风机电机、智能接线盒(保险丝 - F15)	4. -	-
		5. B/O	智能接线盒(保险丝 - F34)

E43 PDM3(IG2)继电器

- 5母/ N/A (CR05F011)
- 符号

1. G	发动机室保险丝&继电器盒(组合保险丝 - F3)	3. B	搭铁(GE02)
2. W	智能接线盒(保险丝 - F25/F26/F27/F34/F35)	4. -	-
		5. O/B	智能钥匙控制模块(IG2 继电器)

E44 除霜继电器

- 5母/ N/A (CR05F011)
- 符号

1. Gr	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝 - F19)	4. -	-
2. P	前除冰器(+)	5. L/O	智能钥匙控制模块(IPS控制模块)
3. R	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝 - F19)		

E45 冷却风扇2继电器

- 4母/ N/A (CR04F097)
- 符号



1. L	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝 - F13)	3. W	ECM/PCM(冷却风扇2继电器控制)
2. O	EMS盒(保险丝 - F38)	4. R	冷却风扇电机

E46 后除霜器继电器

- 5母/ N/A (CR05F011)
- 符号

1. G	发动机室保险丝&继电器盒(组合保险丝 - F5)	4. -	-
2. W	后除霜器、智能接线盒(保险丝 - F23)	5. L/O	智能钥匙控制模块(IPS控制模块)
3. G	发动机室保险丝&继电器盒(组合保险丝 - F5)		