自动变速箱ECU(T227)
车身控制单元(T188)
挡位控制(T228)
空档起动开关(T229)
换档锁电磁阀(T230)
变速箱电磁阀(T231)
档位显示(T232)
第3页 乘客舱保险丝盒KL30
第1页 乘客舱保险丝盒
第4页 乘客舱保险丝盒KL15
第5页 车身控制单元
第29页 后视摄像头
第15页 接地
见总线系统
BATT
IGN
DSC
TAP-UP
TAP-DOWN
POS A
POS B
POS C
POS PA
SHIFT LOCK SOLENOID
REV SENSOR +
REV SENSOR −
SPEED SENSOR +
SPEED SENSOR −
OIL TEMP SENSOR
OIL TEMP SENSOR GND
SHIFT SOLENOID 1
SHIFT SOLENOID 2
SHIFT SOLENOID 3
SHIFT SOLENOID 4
SHIFT SOLENOID 5
LOCK-UP SOLENOID
LOCK-UP SOLENOID GND
LINE PRESS. SOLENOID
LINE PRESS. SOLENOID GND
CLUTCH PRESS. SOLENOID
CLUTCH PRESS. SOLENOID GND
CAN-H
CAN-L
GND
Input Speed
Output Speed
Oil Temp
Lock-up Control
Line Pressure Control
Clutch Pressure Control
Inhibit
Reverse
Tap-Up
Tap-Down
16.00 Ohms
0.50 Amps