主线束(2) HL-2

主线束

M01-M	鼓风机电机
M01-S	鼓风机开关
M02	SRS控制模块
M03	蒸发器温度传感器
M05	变速杆位置指示灯
M07	内外气选择执行器
M08	除霜器执行器
M10	诊断连接器
M11	通风模式执行器
M12	温度门执行器
M13-A	BCM
M13-B	BCM
M13-C	BCM
M14	FET(场效应晶体管)
M15	仪表盘
M16	自动灯光&光照度传感器
M17	MDPS模块
M18	点火开关
M20	组合开关
M21	组合离子发生器(自动空调)
M22-A	时钟弹簧(驾驶席空气囊)
M22-S	时钟弹簧(方向盘)
M23	钥匙防盗模块(未配备智能钥匙)
M24	AUX&USB接口(未配备导航)
M25-A	智能钥匙控制模块
M25-B	智能钥匙控制模块
M25-C	智能钥匙控制模块
M29	大灯水平调整装置开关
M30	控制台开关
M32	危险警告灯开关
M33	数字时钟
M35	点火开关照明灯& 车门警告开关(未配备智能钥匙)
M38	电控转向柱锁 (配备智能钥匙)
M40	点烟器
M41	空调控制器(自动)
M43	空调控制器(手动)
M45-A	音响
M45-B	音响
M46	助手席空气囊
M47	前电源插座
M49	鼓风机电阻器
M51-A	PDM继电器盒(配备智能钥匙)
M51-B	PDM继电器盒(配备智能钥匙)
M52-A	音频/视频&导航控制器
M52-B	音频/视频&导航控制器
M52-C	音频/视频&导航控制器
M53	AUX&USB接口(配备导航)
M55	仪表板开关
M58	方向盘转角速度传感器
M61	起动/停止按钮开关(配备智能钥匙)
M63	运动模式开关
M65	远程信息处理模块
M65-G	远程信息处理模块(搭铁)
I/P-C	连接智能接线盒
I/P-D	连接智能接线盒
JM01	短接连接器
JM02	短接连接器
EM11	连接前线束
MF11	连接底板线束
MF21	连接底板线束
MR01	连接车顶线束
GM01	搭铁
GM02	搭铁
GM03	搭铁
GM04	搭铁
GM05	搭铁

方向盘远程控制开关线束

M22-C	时钟弹簧
M22-H	喇叭开关
M22-UL	音响/蓝牙远程控制开关(上-左)
M22-UR	行车电脑/巡航远程控制开关(上-右)

方向盘远程控制开关线束

M45-R	音响(收音机)
M52-R	音频/视频&导航控制器(收音机)
M52-G	音频/视频&导航控制器(GPS)
M65-G	远程信息处理模块(GPS)
ANT-G	组合天线(GPS)
ANT-R	车顶天线(收音机)
MM11	连接主馈线线束