底板线束(2)

HL-8

底板线束

F01	辅助保护系统控制模块
F04	行李箱灯
F05	4WD ECM
F06-A	智能钥匙控制模块
F06-B	智能钥匙控制模块
F06-C	智能钥匙控制模块
F07	驾驶席车门开关
F08	助手席车门开关
F09	后左车门开关
F10	后右车门开关
F11	智能钥匙天线#2
F12	燃油传感部&燃油泵电机
F17	后电源插座
F18	横摆率传感器(配备ESP)
F26	后左组合灯(外侧)
F27	后右组合灯(外侧)
F30	后左轮速传感器
F31	后右轮速传感器
F32	手动驻车制动开关
F38	ATM变速杆照明灯
F39	智能钥匙天线#3
F40	车顶天线
F41	驾驶席窗帘式空气囊
F42	助手席窗帘式空气囊
F43	驾驶席侧面空气囊
F44	助手席侧面空气囊
F45	驾驶席侧面碰撞传感器
F46	助手席侧面碰撞传感器
F47	驾驶席安全带扣环开关
F48	助手席安全带扣环开关
F49	驾驶席安全带拉紧器
F50	助手席安全带拉紧器
F51	安全带提示传感器
F53	助手席座椅加热器
I/P-D	连接智能接线盒
I/P-E	连接智能接线盒
CF11	连接控制线束
FD11	连接驾驶席车门线束
FD21	连接助手席车门线束
FD31	连接后左车门线束
FD41	连接后右车门线束
FF01	连接4WD延伸线束
FR11	连接后备箱门线束
FR21	连接后保险杠线束
FS11	连接驾驶席座椅线束
MF21	连接主线束
MF31	连接主线束
MF41	连接主线束
MF51	连接主线束
GF01	搭铁
GF02	搭铁
GF03	搭铁
GF06	搭铁
GF08	搭铁

4WD延伸线束

F61-1	4WD电机
F61-2	4WD电机
F62	4WD压力传感器
FF01	连接底板线束