

六、后三角窗玻璃总成

拆卸前的操作和拆卸后的预操作

- 拆下 C 柱护板

拆卸

按照前挡风玻璃总成的拆卸方法来拆卸玻璃。

安装

三角窗玻璃总成的安装

- 用无铅汽油去除三角窗涂底漆部分的玻璃上的油脂。
- 在如图所示的部位涂底剂和粘接剂，然后按照前挡风玻璃总成的安装顺序装上后三角窗玻璃总成。

