

## 指南者

1. 从尾门扰流板总成(1)的背面上固定中央高位制动灯(CHMSL)(2)。
2. 安装并拧紧将中央高位制动灯(CHMSL)固定到尾门扰流板总成上的两个螺钉(3)。 将螺钉紧固到3 N·m(27 in.lbs.)。
3. 重新把尾门扰流板总成安装到外尾门板的顶部。  
[\(参见23-车身/外部/格栅-安装\)](#)。
4. 重新连接蓄电池负极电缆。

