

安装

1. 将安装环放到仪表板上并将导线通过环穿入。将盖和带有标定凸片的装配环标定在与仪表板的钥匙成9点钟的位置。安装环。
2. 将导线连接到底座。将底座校准凸肩定位在11点钟，使之与安装环的凹口相配在同一位置。
3. 将座推入玻璃框直到锁住。
4. 安装点烟器盖。
5. 连接蓄电池负极缆线。