

安装

1. 将遮阳板支架置于车顶内衬上，并安装将支架紧固到车顶面板的螺钉。 将螺钉紧固至2.2 N·m(20 in. lbs.)。

