

拆卸

1. 必要时，在车体上贴一段胶纸带，与嵌条顶部边缘相平行，起引导作用。
2. 使用合适的加热灯或加热枪，将受影响的粘贴嵌条和车身板预热到大约**38摄氏度(100华氏度)**。
3. 从油漆表面拉动卡住嵌条(1)。

