

已发布: 11-五月-2011

停车助手 - 后驻车辅助扬声器 拆卸和安装

拆卸



1. 从行李舱装饰板右侧卸下遮板。
2. 断开后驻车辅助扬声器电气接头。
3. 卸下后驻车辅助扬声器。
 - 卸下螺母。

安装

1. 安装后驻车辅助扬声器。
 - 拧紧螺母至10 Nm (7 lb.ft)。
2. 连接后驻车辅助扬声器电气接头。
3. 将遮板安装到行李舱装饰板右侧。