

更换

不要给车身应用密封胶。

1. 拆卸后备箱门密封条(A)。



2. 按拆卸的相反顺序安装。

对齐中心线(B)，安装密封条。