

B1C4919-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B1C4919	ECP过流保护	1.ECP过流保护

故障诊断步骤

①更换空调压缩机总成	
	a. 更换新的空调压缩机总成, 检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常? 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。