

B1C5091-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B1C5091	ECP低温异常	1.ECP低温异常

故障诊断步骤

①更换空调压缩机总成	
	<p>a. 更换新的空调压缩机总成，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？</p> <p>是>>故障排除。</p> <p>否>>从其他症状查找原因。</p>