

## U131781-故障诊断

## 故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
U131781	加速踏板信号无效	1.电子油门踏板信号线路故障
		2.电子油门踏板故障
		3.整车控制系统故障
		4.数据通讯系统故障

## 故障诊断步骤

①一般检查	
	a. 电源状态“OFF”。 b. 检查电子油门踏板线束是否存在损坏、断裂等现象。 c. 检查电子油门踏板线束接插件是否存在虚接、损坏等现象。  检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>维修或更换电子油门踏板线束。
②行车检查	
	a. 启动车辆。 b. 驾驶车辆行驶，踩下电子油门踏板检查车辆行驶是否正常。  检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>检修电子油门踏板相关线路。
③检查数据通讯系统	
	a. 电源状态“OFF”。 b. 连接诊断仪。 c. 电源状态“ON”。 d. 用诊断仪检查数据通讯系统是否正常。  检查结果是否正常？ 是>>去步骤4。 否>>检修数据通讯系统。

## 故障诊断步骤 (续)

④检查整车控制系统	
	<p>a. 电源状态 “OFF” 。</p> <p>b. 连接诊断仪。</p> <p>c. 电源状态 “ON” 。</p> <p>d. 用诊断仪检查整车控制系统是否正常。</p> <p>检查结果是否正常？</p> <p>是&gt;&gt;从其他症状查找原因。</p> <p>否&gt;&gt;检修整车控制系统。</p>