

B256000-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B256000	收发器故障	1.无匙启动/智能进入系统控制器收发器故障

故障诊断步骤

①更换无匙启动/智能进入系统控制器	
	a. 更换新的无匙启动/智能进入系统控制器，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。 ⓘ 注意: ■ 更换无匙启动/智能进入系统控制器后，需用诊断仪进行无匙启动/智能进入系统控制器重新标定。