

B256146-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B256146	EEPROM错误	1.无匙启动/智能进入系统控制器内部故障

故障诊断步骤

①更换无匙启动/智能进入系统控制器	
	<p>a. 更换新的无匙启动/智能进入系统控制器， 检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p> <p>i 注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 更换无匙启动/智能进入系统控制器后，需用诊断仪进行无匙启动/智能进入系统控制器重新标定。