

杂物箱/盖板一览


1 - 中控台

- q 装配一览 → [相关章节](#)
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)

2 - 驾驶员侧仪表板护板

- q 装配一览 → [相关章节](#)
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)

3 - 饰板



- q 用于转向柱开关模块 (SMLS)
- q 装配一览 → [相关章节](#)
- q 拆卸和安装上饰板 → [相关章节](#)
- q 拆卸和安装下饰板 → [相关章节](#)

4 - 中央管道

- q 用于仪表板
- q 装配一览 → [相关章节](#)
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)

5 - 仪表板



注意！

遵守有关燃爆式部件的安全规定 → [相关章节](#)。

q 装配一览
→ 相关章节

q 拆卸和安装 → 相关章节

6 - 手套箱

q 装配一览 → 相关章节

q 拆卸和安装 → 相关章节

7 - 前部中间扶手

q 装备型号

q 装配一览 → 相关章节

q 拆卸和安装 → 相关章节