

设定磁偏转区

在以下情况下需要调整磁偏转区：

- t 安装了新的 自动防眩的车内后视镜 -Y7-。
- t 在行驶了较长的路段后，即离开预设定的基准区已超过两个区以上时，可能需要设定另一个磁偏转区。

设定磁偏转区：

- 按住按钮 -2- 至少 6 秒钟，直到出现Z和一个磁偏转区编号为止。
- 重新按压按钮 -2-，直到出现所需要的磁偏转区编号为止。
- 在世界地图内读取需要的磁偏转区：
 - t 欧洲 → [相关章节](#)。
 - t 北美 → [相关章节](#)。
 - t 南美 → [相关章节](#)。
 - t 亚洲 → [相关章节](#)。
 - t 非洲 → [相关章节](#)。
 - t 澳洲 → [相关章节](#)。

数秒钟后，罗盘显示屏的显示将从所需要的磁偏转区编号切换为方位。

- 应确保设定结束后，车内后视镜的自动防眩功能重新被激活 → [相关章节](#)。

