

拆卸和安装空隙盖板



左右侧的拆卸和安装方法相同。

拆卸

- 拆下车尾封板饰板 → **相关章节**。
- 拆卸后部固定环 → **相关章节**。
- 取出空隙盖板 -1--箭头-。

安装

安装以倒序进行。

