

拆卸和安装通道侧挡板

- 只能在前座椅已拆下时进行拆卸和安装。
- 拆卸和安装以前部座椅 - 标准型座椅 (手动调节) 为例说明。在前部座椅 - 标准型座椅 (电动调节) 上与之相似。

→ **相关章节 „拆卸和安装通道侧挡板“.**