

拆卸和安装**扭力杆**

拆卸和安装以前部座椅 - 标准型座椅（手动调节）为例说明。在前部座椅 - 标准型座椅（电动调节）上与之相似。

→ **相关章节** „拆卸和安装**扭力杆**“.