

连接安全气囊适配接头

安全气囊适配接头的连接以前部座椅 - 标准型座椅 (手动调节) 为例说明。在前部座椅 - 赛车型座椅 (手动调节) 上与之相似。

→ 相关章节 „[连接安全气囊适配接头](#)“.