

## 拆卸和安装侧面软垫

### 拆卸

- 拆卸长椅 → **相关章节**。
- 旋出螺栓 -3-。
- 把靠背向前翻。
- 将安全带 -1- 固定到旁边，将下部侧面软垫 -3- 向前拉出 -箭头-。
- 把侧面软垫向下从安全带导向件中拉出并取下。

### 安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 首先把侧面软垫从上方挂入安全带导向件。

**拧紧力矩** → **相关章节**。

