

## 座套和软垫装配一览（带座椅面加长件的座椅槽）



提示

装配一览针对前部座椅 - 赛车型座椅（手动或电动调节）。

### 1 - 座套

- q 带座椅面加长件软垫
- q 拆卸和安装  
→ 相关章节
- q 分解和组装座套和软垫  
→ 相关章节

### 2 - 座套

- q 带座椅面软垫
- q 拆卸和安装  
→ 相关章节
- q 分解和组装座套和软垫  
→ 相关章节

### 3 - 夹紧件

- q 卡入卡子 - 图中位置 4 - 内
- q 与座套缝在一起

### 软垫夹


- q 仅用于皮座套
- q 用于将座套固定在软垫上
- q 每次拆卸后更换
- q 安装在拆卸前的位置

### 4 - 卡子

- q 在发泡软垫内

### 5 - 卡子

- q 在发泡软垫内
- q 仅用于织物座套



**6 - 轮廓支撑钢丝**

- q 插入座套的固定袋内
- q 卡入卡子 -图中位置 5- 内

**7 - 夹紧件**

- q 与座套缝在一起
- q 用于将座套挂在座椅槽上基座后部

**8 - 儿童座椅固定装置 ISOFIX**

- q 装配一览 → [相关章节](#)
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)

**9 - 接片**

- q 带夹紧件
- q 与座套缝在一起
- q 用于将座套挂在座椅槽上基座侧面

**10 - 夹紧件**

- q 与座套缝在一起
- q 用于将座套挂在座椅槽上基座前面和侧面区域，座椅加长件外部区域

**11 - 固定卡箍**

- q 用于车门槛侧挡板
- 前部座椅 - 赛车型座椅（手动调节）
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)（图中未画出固定卡箍）
- 前部座椅 - 赛车型座椅（电动调节）
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)

**12 - 座椅面加长件**