

拆卸和安装车内上锁开关 -E150-/E198- （中央门锁开关）

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 拆卸前车门饰板 →Rep.-Gr.70。
- 脱开电插头连接 -1-。
- 松开固定夹 -箭头- 并将车内锁止按钮 -2- 从车门饰板中压出。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将车内锁止按钮压入开关固定架内，直至卡钩卡止。
- 安装前车门饰板 →Rep.-Gr.70。

