


## 拆卸和安装 保险丝架 C -SC- 及左侧仪表板保险丝座


需要用到的**专用工具、检测仪器以及辅助工具**

- 拆卸楔 -3409-




### 拆卸

- 用 拆卸楔 -3409- 撬开并取下仪表板一侧的盖板 -1--箭头所示--。



- 沿 -箭头方向- 松开固定夹 -1- 并将保险丝座 -2 - 4- 从 保险丝架 C -SC- 中向后推出。



- 松开固定夹 -箭头 A- 并沿 -箭头方向 B - 在仪表板中央管 -1- 上转出 保险丝架 C -SC--位置 2-。

#### 安装

安装以倒序进行。

