

拆卸和安装空隙盖板，不带支撑轨的装备型号

拆卸

- 拆卸前部行李箱地板 → **Kapitel**。
- 如果有集污槽的话，那么请取出。
- 拆卸固定环 → **Kapitel**。
- 向后翻转前空隙盖板 -1--箭头-，将其在车尾封板饰板上松开并取出。

安装

安装以倒序进行。

