

拆卸和安装气压弹簧



提示

- 完全拆下充气支撑杆后，安装时注意位置是否正确。
- 隔音元件必须嵌入车身侧。

拆卸

- 用小螺丝刀 -1- 抬起止动弹簧 -2-，由此松开充气支撑杆 -3-，从而使其可以从球销上被取下。

安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：

- 安装时充气支撑杆只能压到球销上。
- 球销的拧紧力矩 → 第项

