


拆卸和安装油箱盖罩


所需要的专用工具和维修设备

- t 前端钩子 -3370-



拆卸油箱盖罩

- t 油箱盖已拆卸
- 将油箱盖罩用 前端钩子 -3370- 垂直从车身开口中拉出。



安装油箱盖罩

安装以相反的顺序进行，同时必须注意下列事项。

- 为了能在不弯折的情况下铺设排流软管，油箱盖罩排出孔的边缘必须与车身中的孔边缘 -箭头- 齐平。

