

装配一览 - 轮罩盖板

1 - 前保险杠罩

2 - 翼子板

3 - 翼子板的轮罩盖板

q 不同的型号。
配置
→ 电子版配件目录

q 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 夹子

q 9 件

5 - 翼子板盖板


q 不同的型号。
配置
→ 电子版配件目录

q 拆卸和安装
→ Kapitel

6 - 保险杠罩的轮罩盖板

q 不同的型号。
配置
→ 电子版配件目录

q 拆卸和安装 → Kapitel



当心！

- t 车身上的粘贴面必须无灰尘且无油脂。
- t 用清洁溶剂 -D 009 401 04- 清洗粘贴面。
- t 将粘贴面用热风机加热到约 40 °C。
- t 在安装后用压辊加压盖板。