

## 拆卸和安装前部车顶模块中的麦克风单元 -R164-

前部顶篷模块中的麦克风单元 -R164- (在前部车内照明灯 -W1- 中) 仅允许整个更换。

- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。



**注意！**

**有意外起动所导致的危险**

**在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。**

### 拆卸

- 拆卸前部车内照明灯 -W1- →电器装置; 修理组 : 96。
- 将插接器 -5- 从前部车内照明灯 -W1- 内的支架中取出并脱开插头连接。
- 将麦克风 -1-、-3- 和 -4- 分别从支架中撬出。

### 安装

- 安装大体上以倒序进行。

