

概述和说明

驾驶员通过前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685- 获取汽车后部的交通情况图像，倒车摄像机系统以此在倒车时给驾驶员以帮助。

通过挂入倒车档接通该系统。通过操纵中控台内的驻车辅助按钮 -E266-（选装件）可手动激活该系统。

倒车摄像机系统由以下部件组成：

- t 倒车摄像机 -R189-
- t 倒车摄像机系统控制器 -J772-
- t 信息电子装置 1 控制器 -J794-
- t 带有转向角传感器 -G85- 的方向盘

还可选装别的控制器。

不允许在带有倒车摄像机系统的车辆内安装其他的牌照，因为这样可能影响倒车摄像机系统。

故障查询通过“引导型故障查询”借助 → [车辆诊断测试器](#) 进行。