

拆卸和安装手套箱照明灯 -W6-



注意！

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 转动车灯开关至位置“0”。
- 用平头螺丝刀按下锁止凸耳 **1** 并撬出手套箱照明灯 **2**。
- 断开电插头 **3**。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将手套箱照明灯放入开口并在反面扣住。

