

拆卸和安装副驾驶员车门内的车窗升降器开关 - E107-



注意！

有意外启动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 拆卸扶手 → 内部车身安装工作; 修理组：70; 前车门饰板；拆卸和安装前部拉手。
- 用一把小螺丝刀小心地松开卡钩 - 箭头 -。
- 把车窗升降器开关 -1- 从开关固定架 - 2- 中推出。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将车窗升降器开关压入开关固定架内，直至卡钩卡止。
- 安装扶手 → 内部车身安装工作; 修理组：70; 前车门饰板；拆卸和安装前部拉手。

