

¹⁾ 产品升级前的汽车

²⁾ 产品升级起的汽车

返回到一览表 → **相关章节**。


安装位置, 后桥转向控制器 -J1019-

安装位置

后桥副车架上。

精通汽修在线平台





1 - 后桥转向控制器 -J1019-
A - 2 芯插头连接 -T2ap-
B - 6 芯插头连接 -T6f-

插头布置, 后桥转向控制器 -J1019-

-T2ap- (A)	名称	-T6f- (B)	名称
1	总线端 30, 来自 导线分线器上的保险丝 3 -S373- , 在 导线分线器 -TV1- ¹⁾ 中 保险丝 4 (30) -S207- , 在 总线端 30 的 导线分线器 3 -TV28- ²⁾ 中	1	FlexRay 数据总线, 来自 数据总线诊断接口 -J533- ³⁾ / 差速锁止控制器 -J187- ⁴⁾
2	总线端 31, 通往 729 后左轮罩上的接地点	2	
		3	
		4	FlexRay 数据总线, 来自 数据总线诊断接口 -J533- ³⁾ / 差速锁止控制器 -J187- ⁴⁾

