


17.1.2 示意图和布线图


17.1.2.1 自动变速器控制示意图

17.1.2.1 自动变速器控制示意图


模块电源、搭铁和串行数据



输入轴转速传感器、输出轴转速传感器、变速器油压力、变速器油温度、压力控制系统和换档控制系统



内部模式开关和触动式加档/减档开关



旅行模式和运动模式开关 (URC)

