


上油底壳的拆卸 (LI6)



上油底壳的拆卸 (LI6)

插图编号	部件名称
1	机油泵流量控制电磁阀螺栓
2	机油泵流量控制电磁阀
3	上油底壳螺栓 (数量: 9)
4	上油底壳紧固件
5	上油底壳