

紧固件紧固规格

一次性使用无螺纹紧固件/部件

| | |
|--|----------------|
| 注意: 本表中所列的所有紧固件/部件在拆卸后必须报废并用新的更换。 | |
| 应用 | |
| | 空调蒸发器热膨胀阀密封垫圈 |
| | 空调制冷剂压力传感器密封圈 |
| | 加热器芯管密封圈 |
| | 空调压缩机和冷凝器软管密封圈 |
| | 空调压缩机软管密封圈 |

可重复使用的螺纹紧固件紧固规格

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 注意: 本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用。 | |
| | 规格 |
| 应用 | 公制（美制） |
| 空调压缩机螺栓 | 22N•m (16 lb ft) |
| 空调压缩机螺母 | 22N•m (16 lb ft) |
| 空调压缩机支架螺栓 | 22N•m (16 lb ft) |
| 空调压缩机减压阀 | 10N•m (89 lb in) |
| 空调蒸发器软管总成螺母@蒸发器热膨胀阀 | 22N•m (16 lb ft) |
| 空调蒸发器软管总成支架螺母 | 9N•m (80 lb in) |
| 空调蒸发器软管总成支架螺栓 | 9N•m (80 lb in) |
| 空调蒸发器软管总成螺母@空调冷凝器 | 22N•m (16 lb ft) |
| 空调压缩机软管螺母 | 22N•m (16 lb ft) |
| 空调压缩机软管螺栓 | 22N•m (16 lb ft) |

| 注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用。 | |
|--------------------------|-------------------|
| 应用 | 规格 |
| | 公制 (美制) |
| 储液干燥器 | 7 N•m (62 lb in) |
| 空调蒸发器热膨胀阀螺栓 | 22N•m (16 lb ft) |
| 空调 (A/C) 制冷剂压力传感器 | 5N•m (44 lb in) |
| 空调冷凝器固定螺栓 | 5N•m (44 lb in) |
| 加热器空调蒸发器和鼓风机 模块总成螺母@前围板 | 6N•m(53 lb in) |
| 加热器、空调系统蒸发器和鼓风机上壳体螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 加热器和空调蒸发器壳体螺钉 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 进气口壳体螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 加热器和空调蒸发器壳体卡夹螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 鼓风机电机控制模块螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 鼓风机电机螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 仪表板外出风口螺钉 | 2.5N•m (22 lb in) |
| 地板前出风管固定螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 前地板控制台后出风管紧固件 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 前地板控制台后风后管 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 前地板控制台后出风口导流器壳体螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 仪表板外出风管螺栓 | 1.5N•m (13 lb in) |
| 挡风玻璃除霜器出风管螺栓 | 2.5N•m (22 lb in) |
| 侧窗除雾器出风管螺钉 | 1.5N•m (13 lb in) |

| 注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用。 | |
|--------------------------|-------------------|
| 应用 | 规格 |
| | 公制 (美制) |
| 加热器芯管托架紧固件 | 1.5N•m (13 lb in) |