



Delphi连接器（转向机）

拆卸程序



1.用小号平刃工具松开连接器上的锁舌。



2.向下锁舌以松开连接器。可能需要向下按压小号平刃工具，并略微向后倾斜，以便按下锁舌。当松开锁舌断开连接器时，拉动连接器壳体。