


后排座椅铰链的更换 (AM9)



后排座椅铰链的更换 (AM9)

插图编号	部件名称
预备程序	
	拆下后排座椅靠背。 后排座椅靠垫的拆卸和安装 (40%) 、 后排座椅靠垫的拆卸和安装 (60%) 、 后排座椅靠垫的拆卸和安装 (A62)
1	<p>后排座椅铰链螺母[3x]</p> <p>告诫: 有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>45 N·m (33 lb ft)</p>
2	后排座椅铰链