


前进档离合器外壳密封件的安装



前进档离合器外壳密封件的安装

插图编 号	部件名称
1	<p>前进档离合器外壳密封件</p> <p>程序</p> <p>要拆下密封圈，可使用DT-52401离合器密封盖安装及离合器盖油封拆装组件和DT-52400支撑工具。</p> <p>专用工具</p> <ul style="list-style-type: none">• DT-52401离合器密封盖安装及离合器盖油封拆装组件• DT-52400支撑工具 <p>关于当地同等工具，参见专用工具。</p>