

档位参考

档位参考

档位	驻车档	倒档	空档	前进档						
				1档制动	1档	2档	3档	4档	5档	6档
1-2-3-4档离合器	—	—	—	接合	接合	接合	接合	接合	—	—
3-5档倒档离合器	—	接合	—	—	—	—	接合	-	接合	—
4-5-6档离合器	—	—	—	—	—	—	—	接合	接合	接合
2-6档离合器	—	—	—	—	—	接合	—	—	—	接合
低速档和倒档离合器	接合*	接合	接合*	接合	—	—	—	—	—	—
低速档离合器总成(OWL)	—	—	—	保持	保持	—	—	—	—	—

* = 无负载接合