

01 通用信息

1 序言

简介：

本手册的编写格式旨在满足北京汽车专业维修技师的需求，本手册使用共同的标准。

本手册在经测试证明有效的技术基础上，提供了完成服务和维修的基本说明。按照本手册进行维修可提高工作的质量与效率。

维修配件：

北京汽车的维修配件都是按原厂标准制造的。所以在进行维修服务时只能使用北京汽车品牌的纯正维修配件。

特别关注下列说明，它们均是与维修或更换零部件和附件相关的重要事项：

1. 如果使用了北京汽车推荐以外的零部件，就有可能导致车辆本身的安全系数和防腐措施的削弱。
2. 必须严格按照手册中给出的技术数据来操作。
3. 必须在指定位置安装紧固装置。当拆卸后导致紧固装置失效时，必须更换相关紧固件。
4. 当使用的不是北京汽车推荐的零部件时，车辆的保修条款无效。

注意

北京汽车的经销商必须且只能提供北京汽车认可的配件。

专用工具：

在各章节前部提供的专用工具列表，显示了在执行维修工作时所需要的所有专用工具。此外提供了图解，以协助识别所需要的专用工具。

注意

本手册中的部分操作，在不使用相关专用工具的情况下，可能无法完成。

本手册所示的专用工具可向北京汽车销售有限公司物流管理部订购。

重要的安全指导：

适当的维修保养方法和正确的维修程序，对所有机动车辆操作的可靠性及维修人员的安全都是至关重要的。

本手册不可能预见所有的情况并提示相关的警告和建议。任何人如不遵从本手册，则维修前必须确认所选择的维修方法、工具和零件既不危及本人的人身安全又不破坏汽车的完整性。

本手册中的危险、注意与提示：

危险

必须严格按照程序进行，以避免可能造成的人员伤害。